

水抜き用逆流防止弁 DV-50N / DV-75

＜後付け施工手順～ハンドホール内等＞

① ハンドホール設置地点の地下水位が低い事の確認(施主及び発注者)

※DV-50N/DV-75 施工上の注意参照お願いします

② HH 内の水抜きと清掃

※ポンプ使用の際の騒音、廃棄水の捨場に注意

➡施主及び発注者に確認して下さい

③ コアカッターによる底盤コア抜き

※DV-50N=φ 75mm 以上 / DV-75=φ 100mm 以上

④ エポキシ系接着剤での固定

※参考 積水ドレンタイト 10kg セット

コニシ水中ボンド(ホームセンターなどで小口製品あり) 等

⑤ 接着剤の固化の確認(半日程度の養生)

⑥ 鉄蓋及び目地部、配管からの漏水が無い事を確認

⑦ 他工種へのお引き渡し

株式会社トーテツプラス

TEL: 03-3493-5911